



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Строительный аккумуляторный пылесос

TC-VC 18/20 Li S - Solo

Артикул: 2347130

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825625998

Строительный аккумуляторный пылесос Einhell TC-VC 18/20 Li для влажной и сухой уборки является представителем семейства Power X-Change. Все аккумуляторные батареи и зарядные устройства этой серии подходят ко всем инструментам из этого семейства. Прочный бак из нержавеющей стали объемом 20 литров укомплектован мешком для сбора грязи. Четыре поворотных колесика обеспечивают отличную маневренность. Встроенные держатели аксессуаров и разъем воздуходува расположены на корпусе. Пылесос оснащен большой насадкой для уборки пола с комбинированной вставкой ковра/гладкие полы, щелевой насадкой, насадкой для чистки обивки и ткани, пластиковым шлангом и составной трубой всасывания (3 части). Благодаря шлангу с диаметром 36 мм достигается мощный поток выдуваемого воздуха и эффективный сбор грязи.

Функционал и преимущества


- Нержавеющий бак объемом 20 л, устойчивый к механическим воздействиям и коррозии
 - Функция воздуходува для продувки труднодоступных мест
 - Высокая мобильность благодаря четырем поворотным колесикам
 - Практичный держатель, встроенный в корпус, для хранения аксессуаров
 - Шланг диаметром 36 мм обеспечивает мощный выдув и эффективный сбор грязи
 - Представитель семейства Power X-Change - один аккумулятор для всех устройств
 - Пластиковый шланг и составная труба всасывания из 3 частей в комплекте
 - Большая всасывающая насадка для ковров и полов с максимальной производительностью
 - Щелевая насадка для узких мест и насадка для чистки обивки
 - Мешок для сбора грязи в комплекте
- Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно

Технические характеристики

- Объем	20 л
- Мощность всасывания макс.	8 кПа
- Длина шланга	1.5 м
- Диаметр шланга	36 мм
- Уровень шума	86 дБ (A)

Логистические данные

- Вес в упаковке	5.383 кг
- Количество в транспортной упаковке	1 штука
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	476 980 1120



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары



Гофрированный фильтр с крышкой
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351113
EAN 13: 4006825566512
Аксессуары Einhell



Тканевый фильтр
Аксессуары для строительных пылесосов
Артикул: 2351140
EAN 13: 4006825231151
Аксессуары Einhell

Мешок для пылесоса 20 литров (5 штук)
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351152
EAN 13: 4006825236040
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Аксессуары Einhell



18В 2,6 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Аксессуары Einhell



Синтетический пылесборник 25 литров (5 штук)
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351190
EAN 13: 4006825625684
Аксессуары Einhell



Круглая щетка
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351230
EAN 13: 4006825630091
Аксессуары Einhell



Набор насадок
Аксессуары для строительных пылесосов
Артикул: 2351235
EAN 13: 4006825630107
Аксессуары Einhell



Щелевая насадка
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351205
EAN 13: 4006825630046
Аксессуары Einhell



Универсальная насадка для пола
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351215
EAN 13: 4006825630060
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell



Быстрое зарядное устройство 6 А
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Аксессуары Einhell



Фильтр из вспененного материала
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351140
EAN 13: 4006825231151
Аксессуары Einhell



Шланг 36мм/3м
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2362000
EAN 13: 4006825543018
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



18В 5,2 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Аксессуары Einhell



Мягкая щетка для обивки
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351225
EAN 13: 4006825630084
Аксессуары Einhell



Автомобильный набор насадок
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351245
EAN 13: 4006825630121
Аксессуары Einhell



Маленькая универсальная насадка
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351210
EAN 13: 4006825630053
Аксессуары Einhell



Жесткая щетка для обивки
Аксессуары для пылесосов
Артикул: 2351220
EAN 13: 4006825630077
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Аксессуары Einhell



Power-X-Twincharger 3 А
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Аксессуары Einhell